

REQUERIMIENTO

ESTANDAR
O LINEAMIENTO

DEGASSER / DESGASIFICADO:

Corrosión:

Abrir el tanque para su inspección. (Corrosión, barro solidificado, etc.)

Generación de Fuerza:

Compruebe las correas en V y poleas de la formación de depósitos

Generación de Fuerza:

Controle que la protección V-cinturón está en su lugar y en buen estado.

Compresor:

Verifique el funcionamiento del compresor de vacío y compruebe las vibraciones, golpes y el sobrecalentamiento.

Instrumentación:

Revise el manómetro de vacío y el vacío.

Correas:

Inspeccione las correas. Si se encuentran rotas o deterioradas, reemplace.

Correas:

Verifique ajuste de las correas, en caso de estar flojas, ajuste.

Correas:

Inspeccionar el impeler y el eje, en caso de encontrarse desgastados o con un alto grado de corrosión, reemplazar.

IADC
Drilling Manual
Secc. Y
No. 2 Parte B